
نصر
شاهين
1.4 S i.e.
1.4 SL i.e.
1.6 SL i.e.
التشغيل و الصيانة

المحتويات

تهانينا باختياركم السيارة شاهين S ١٤٠٠ i.e. , SL ١٤٠٠ i.e. , SL ١٦٠٠ i.e.

- إن كتيب إرشادات التشغيل والصيانه الذي يسلم مع سيارتك سوف يساعدك على الاستيعاب الكامل لجودتها الفريدة
- إننا نقترح أن تقرأه بعناية قبل قيادتك السيارة للمرة الأولى .
- هذا الكتيب يحتوي على المعلومات والاقتراحات اللازمة للإستخدام الأمثل للسيارة، بعد قراءته نحن متأكدون من أنك سوف تشعر بالتوفيق للإختيار الصحيح وفي حالة الرغبة في الحصول على مزيد من المعلومات الفنية بالاضافة إلى ما ذكر بهذا الكتيب يمكنك الرجوع إلى كتالوج الورشة والاصلاحات المتوفر لدى محطات الخدمة المعتمدة .
- كتيب شهادة الضمان والخدمة يسلم أيضاً مع كتيب إرشادات التشغيل والصيانه .

  هذا الكتيب يحتوي على شهادة الضمان والخدمة بالاضافة إلى مقتطفات عن نظام الضمان .
- إستخدم دائماً قطع الغيار الاصلية .
- نحن على ثقة تامة من إنك سوف تستمتع بسيارتك الجديدة مع قيادتها بسعادة لعديد من السنوات القادمة .

مع تحيات

شركة النصر لصناعة السيارات

Website : www.nascoegypt.com

التعرف على السيارة

(أ) طراز ورقم الشاسيه

مطبوعاً على القاعدة العليا للمساعد الامامي الايمن

NM 4 131 B00 "0300000"



(ب) طراز ورقم المحرك


مطبوعاً على جسم المحرك من الامام


131 ^{H1}016 1.4 S

131 ^{H2}016 1.6 SL



الأجهزة والضوابط (فى طراز شاهين .S ١٤٠٠ i.e)




١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١
١٥
١٧
١٨
١٩
١٦
٢٣
٢٢
٢٠
٢١

الأجهزة والضوابط

١ – موجهات الهواء الأمامية .

٢ – ذراع تشغيل أضواء الإتجاه .

٣ – ذراع تشغيل الضوء العالي والمنخفض .

٤ – لوحة الأجهزة والمبينات .

٥ – ضاغط التنبيه (الكلاكس) .

٦ – ذراع تشغيل المساحات وغسيل الزجاج الأمامي .

٧ – مفتاح إحتياطي .

٨ – مفتاح تشغيل الضوء الخلفي للضباب .

٩ – راديو كاسيت .

١٠ – مفتاح تشغيل إرشادات الطوارئ .

١١ – مفتاح تشغيل الضوء الأمامي للضباب .

١٢ – مفتاح إحتياطي

١٣ – موجهات الهواء للزجاج الأمامي .

١٤ – درج التابلوه .

١٥ – علبة الفيوزات .

١٦ – أذرع التحكم في التدفئه والتهويه .

١٧ – موجهات الهواء الأماميه الوسطى .

١٨ – موضع لعلبة السجائر .

١٩ – ذراع تغيير السرعات .

٢٠ – منفضة السجائر .

٢١ – ذراع فرملة اليد .

٢٢ – ولاعة السجائر .

٢٣ – ذراع فتح غطاء المحرك .



١ – عداد السرعة

٢ – عداد المسافات

٣ – مسجل مسافات الرحلات

٤ – زر إعادة مسجل مسافات الرحلات إلى الصفر

٥ – مبين حرارة مياه تبريد المحرك

٦ – مبين مستوى الوقود

٧ – مبين سرعة دوران المحرك

٨ – لمبات بيان أجهزة مختلفة

٩ – لمبة بيان بدء التشغيل

لمبات بيان الأجهزة المختلفة



الأضواء الخارجية

ذراع تشغيل الأضواء الخارجية

[illegible] في موضع MAR

[illegible] علامات على

الذراع تكون جميع الأضواء مطفأة

في هذا الوضع لا يمكن تحريك الذراع كاملاً لأسفل

[illegible]

[illegible] تكون جميعها مضاءة

في هذا الوضع أيضاً لا يمكن تحريك الذراع كاملاً لأسفل

[illegible] لأعلى مع ظهور علامات الشعاع العالي والمنخفض

[illegible] في ضوء الشعاع المنخفض

[illegible] ات الأمامية

[illegible] والمنخفض تكون

[illegible] في موضع ظهور علامات [illegible]

[illegible]

في هذا الموضع لا يمكن إدارة الذراع والشعاع ومصابيح الضوء

اجذب الذراع تجاه عجلة القيادة ثم اتركه

ملحوظة [illegible] الإشارة في موضع PARK ثم إضغط على مفتاح الإضاءة

[illegible] لأسفل للانحناء [illegible]

[illegible] يعمل فقط عندما يكون مفتاح الإشعال في موضع MAR


[illegible] الانحناء يعمل عند تشغيل ضوء الانحناء

فور تقدم الانحناء يعود الذراع تلقائياً إلى موضع عدم التشغيل

ذراع تشغيل أضواء الانحناء

المساحات - أضواء الضباب

ذراع تشغيل المساحات وغسيل الزجاج الأمامي



في الموضع العلوي وضع العمل

ثم تتحرك [illegible]


موضع [illegible]

٢ موضع [illegible]

٣ - موضع التشغيل المستمر السريع


[illegible]

فانوس الضوء الأمامي للضباب



[illegible]

التهوية - المرآة الخارجية



التهوية

1. فتحات التهوية موجودة بالأبواب الخلفية تعمل على تهوية صالون السيارة حتى لو كانت الأبواب مغلقة، وهي موجودة بالخلف تحت أسفل الشماعة على الأرفف ويجب مراعاة عدم تعرضها للمصبوب

2. الشماعة في الأرفف

التحكم المركزي ... إلا

... بالإغلاق و بفتح أي مفتاح لأي من الوضعين

... للإغلاق و بفتح ... و رفع شماعة الأمان لأحد الأبواب الأمامية .


ملحوظة : تعمل شماعة أمان الأبواب الخلفية على الإغلاق و ... على حده يعمل التحكم المركزي لاغلاق الأبواب لا يرتبط بوضع مفتاح الاشتعال ولا بفتح من شماعات الأمان ... لا يرتبط بوضع شماعة أمان الأصابع

التحكم المركزي يشمل ... غطاء كابوت ... الأمامية من جهة ...

المرآة الخارجية


... مرآة خارجية من الداخل يدوياً عن طريق المقبض

يمكن ضم المرآة ... في حالة عدم الإستخدام عند ترك السيارة



الساعة الرقمية

[illegible]



أضواء الصالون

[illegible]


أحزمة أمان ذاتية الالتفاف

[illegible]

على تحديد حركة المستخدم







يمكن ضبط التهوية والتدفئة داخل السيارة بما يتناسب مع ظروف الجوية ومن خلال ذلك يجب معرفة استخدام ذراع التحكم الخاصة بها

ب - مفتاح تشغيل مروحة التدفئة والتهوية (ذو ثلاث سرعات).

ج - ذراع توجيه الهواء (لأعلى و لأسفل وفتحات تهوية الزجاج الأمامي

د - ذراع التحكم في حجم الهواء الجوي الداخل للسيارة

هـ - ذراع التحكم في حجم الهواء الداخل للسيارة

* توجد موجهات الهواء جانبية على كلا جانبي التابلوه الأمامي

المجموعة (ي) تعمل على التحكم في حجم الهواء الداخل من موجه الهواء الأمامي الأوسط

بتحريكها لأعلى يغلق الموجه ... بتحريكها لأسفل يفتح الموجه

موجهات الهواء الوسطى (ز) تعمل على توجيه الهواء داخل السيارة حيث يتم توجيه الهواء في المستوى الأفقي بواسطة مقبض (ط).

موجهات الهواء الجانبية (م) تعمل على توجيه الهواء إلى زجاج الأبواب الأمامية أو إلى الجزء الأمامي من الصالون. توجيه الهواء في الاتجاه الرأسي بواسطة مقبض (س)، وفي الاتجاه الأفقي بتحريك جسم الموجه

المجموعة (ن) تعمل على التحكم في حجم الهواء الجوي الداخل من خلال الموجه الجانبي

بتحريكها لليسار يغلق الموجه ... بتحريكها لليمين يفتح الموجه


التحكم في الهواء الداخل من خلال موجهات الجانبية (م) و الوسطى (ز) تشغيل مروحة التهوية فإن المجموعة (ي) بالموجه (ز) والعجلة (ن) بالموجه (م) يعملان على نظم الهواء بدخول العلامات الزرقاء والحمراء.

جهاز تكييف الهواء

لوحة التحكم



شكل ١



شكل ٢

❄ مفتاح تشغيل / إيقاف تكييف الهواء (شكل ١، ٢)

مفتاح تحويل الهواء الجوي الداخل وخلاصة هواء التكييف (شكل ١، ٢)

في حالة تحريك المفتاح (شكل ١) أقصى الشمال والضغط على المفتاح (شكل ٢) لن يسحب الهواء الجوي إلى داخل السيارة

ويتم التكييف للهواء الموجود داخل صالون السيارة

تتم طريقة التشغيل في الحالات الآتية

١ لمنع دخول الهواء الجوي لغرفة الصالون

٢ للتبريد أو التدفئة السريعة للحيز داخل السيارة

٣ لزيادة قدرة وسعة نظام تكييف الهواء

A مفتاح تشغيل الشفاط (شكل ١، ٢)

B مفتاح توجيه الهواء من مخارج الهواء حسب الرغبة شكل ٢

✕ ضبط منظم الهواء على معدل تدفق مطلوب للهواء شكل ٢

جهاز تكييف الهواء

تعليمات التشغيل

أولاً للحصول على هواء بارد (أقصى تبريد)

١ - ضع مفتاح التشغيل ❄ على وضع التشغيل

٢ - حرك المفتاح \ أقصى الشمال (شكل ١)

حرك المفتاح \ أقصى اليمين (شكل ٢)

٣ - ضع المفتاح B حسب الرغبة

✕ مفتاح التحكم في تدفق الهواء

1 أقل درجة تبريد 2 متوسط 3 أقصى تبريد

٤ - ضع المفتاح في وضع التشغيل أقصى الشمال (شكل

ضع المفتاح ↻ مضغوط في وضع التشغيل (شكل ٢)

ثانياً للحصول على هواء ساخن (أقصى تسخين)

١ - ضع مفتاح التشغيل \ أقصى اليمين (شكل ١)

أقصى الشمال (شكل ٢) ومفتاح ❄ وضع الإيقاف شكل ٢

٢ - ضع المفتاح في وضع التشغيل أقصى الشمال (شكل ١)

ضع المفتاح ↻ مضغوط في وضع التشغيل (شكل ٢)

٣ - ضع مفتاح ✕ على السرعة 3 (أقصى درجة)

ثالثاً للحصول على تهوية فقط

١ - ضع المفتاح \ أقصى الشمال (شكل ١)

ضع المفتاح \ أقصى اليمين (شكل ٢)

٢ - ضع المفتاح B حسب الرغبة

ملحوظة:

وضع المفتاح في حالة التشغيل تكون مضغوطة

وفي حالة الايقاف غير مضغوطة

إرشادات وتوصيات عامة

١ - في حالة إعادة الشحن يجب مراعاة أن يكون

نوع الغاز (فريون \ R 134)

٢ - في حالة عدم استخدام الجهاز شتاءً

يجب تشغيله مرة كل أسبوع لمدة ١٥ دقيقة على الأقل

٣ - في حالة الإحساس بعدم جودة التشغيل

[illegible]

الخدمة

شهادة الضمان و الخدمة

ان جميع عمليات الخدمة التي تتم خلال فترة ضمان شركة النصر لصناعة السيارات مبينة بكتيب

شهادة الضمان و الخدمة

الذي يسلم مع كل سيارة جديدة

ويحتوى هذا الكتيب على

كوبون للخدمة المجانية لاختبار وضبط السيارة وتشحيمها وتغيير الزيوت و الزيوت و الشحومات على حساب العميل ، مجانا وذلك بإحدى محطات الخدمة المعتمدة من شركة النصر لصناعة السيارات بعد قيادة السيارة مسافة ١/ ١٥ كم الأولى و انه لمصلحتك اجراء الخدمة المجانية خلال فترة الضمان في موعدها المحدد حتى يمكن الحصول على أحسن أداء وعلى كفاءة تشغيل لسيارتك.

قطع الغيار

يستعمل فقط قطع الغيار الأصلية فهذا خير ضمان للحصول على أقصى ما يمكن من الأداء الممتاز وكفاءة التشغيل لجميع أجزاء السيارة.

وعند طلب قطع الغيار يجب ذكر البيانات التالية:

- طراز السيارة
- طراز الشاسيه ورقمه
- طراز المحرك ورقمه
- عدد الأجزاء المطلوبة
- رقم الجزء المطلوب مستخرج من كتالوج قطع الغيار.

محطات الخدمة

للسيارة كل عمليات الصيانة الموصى بها مما يستلزمه صاحب السيارة أن يقوم بها بنفسه حيث لا تتوفر لديه كل الأدوات و المعدات اللازمة ولذلك فانه يجب عليه أن يعهد بسيارته إلى احدى محطات الخدمة المعتمدة من شركة النصر لصناعة السيارات و المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

حيث يتم اجراء كافة عمليات الاصلاح و الصيانة بكفاءة وبأيدي العمال المدربين و الأجهزة المصممة خصيصا لهذه الأعمال والمصممة لنوع سيارتك الخاصة.

و شركة النصر لصناعة السيارات في حفاظها على سمعتها لا تتردد في تكليف أي مندوب كل التي تستحقها و التي قد ترى أنه كفيل بأن يحقق كفاءة أعلى وأداء أفضل

فتـــرة التليين

إن تيار التقدم في التصميم وتكنولوجيا التصنيع قد وصلا إلى حد يمكنك معه أن تقود سيارتك الجديدة دون ملاحظة مشددة خلال فترة التشغيل الأولى وعلى أي حال فإنه يجب مراعاة بعض القواعد في خلال الـ ١٥٠٠ كم الأولى

تجنب زيادة سرعة المحرك زيادة شديدة بعد الإدارة مباشرة (حتى بعد فترة التليين)

لا تضغط على دواسة السرعة حتى نهاية مشوارها وعند القيادة على تروس السرعات المنخفضة فإنه يجب تجنب سرعات عالية للمحرك وهذا يعني أن لا تصل إلى الحد الأقصى لسرعة كل ترس

- تجنب القيادة على الطريق لمسافات طويلة على سرعة ثابتة ودائما قم بزيادة أو تقليل سرعة السيارة كل فترة

غير السرعة على الترس الأقل حينما يكون ذلك ضروريا لمسايرة حالة القيادة على الطريق كما يجب تجنب تشغيل المحرك على سرعة شديدة الانخفاض

تجنب [illegible] ما أمكن ذلك الوقوف المفاجئ في السرعات العالية [illegible] الاستعمال خلال فترة التشغيل الأولى [illegible] عمرها وزيادة كفاءتها

[illegible]

تذكر دائما أن الأداء الجيد وإطالة عمر المحرك وجميع أجزاء السيارة يعتمد إلى حد كبير على طريقة استعمال السيارة خلال فترة التشغيل الأولى لها

إستهلاك الوقود










• على وجه الخصوص لتقليل معدل الاستهلاك





• عند القيادة في وقت ازدحام المرور

بدء تشغيل المحرك



علامة min) على حرف ... الأصابع (قريبة جدا)


min ، max

- ... في وضع التشغيل (Start)

- **لا تصر على تشغيل المحرك ... ثم يستجيب ... راجع إحدى محطات الخدمة المعتمدة لدى شركتك**



مرشح (الزيت / الهواء) - سير التقسيمة



مرشح الهواء (الفلتر)

لأن كل المرة يتم تغيير الفلتر


كل ٥٠٠٠ كم

ضبط التقسيمة

سير التقسيمة

مرشح الزيت (الفلتر)






فحص مستوى مياه التبريد

كل ٥٠٠ كم أو أسبوعياً عندما يكون المحرك بارداً اكشف على مستوى المياه في خزان التمدد المستوى الصحيح يجب أن يكون على ارتفاع من ٦ إلى ٧ سم فوق علامة (MIN) المحفورة على الخزان .

تذكر أنه عندما يكون المحرك ساخناً فإن مستوى المياه يصل إلى الارتفاع وخاصة بعد التوقف



عندما يكون المحرك ساخناً

يجب عدم فك غطاء المبرد (الرادياتير)

يجب عدم إضافة الماء البارد إذا كان المستوى منخفضاً ويجب أن تترك المحرك ليبرد أولاً قبل الاضافة

- في حالة احتياج مياه التبريد إلى إضافة مستمرة على فترات متقاربة يجب مراجعة احدى محطات الخدمة المعتمدة لإجراء الفحص اللازم



تفريغ مياه التبريد

لتفريغ مياه التبريد حرك الذراع (هـ) صفحة ١٦ الى أقصى اليمين ، ثم فك غطاء خزان التمدد والرادياتير ، ثم افتح المسمار (أ) الموجود بأسفل الرادياتير وكذلك المسمار (ب) الموجودة بجسم المحرك .

سير مولد الكهرباء وطلمبة المياه

ملء دورة التبريد


فك كلا من المسمار ( ) والصامولة (ب) ثم صب ماء التبريد من خلال فتحة
التبريد إلى أن يصل مستوى الماء لحافة فتحة غطاء الرديتير ثم اغلق غطاء
الرديتير ثم كمل ملء خزان الماء و اغلق غطاءه
ويمكن اضافة بعض المواد المانعة للصدأ أثناء عملية تعبئة دورة التبريد

ملحوظة يجب مراعاة تنظيف دورة التبريد مرتين سنويا في حالة استخدام المياه بغير مضافات لملء دورة التبريد

سير مولد الكهرباء وطلمبة المياه

ضبط شد السير

لضبط شد السير في طلمبة المياه فك الجوانب (ب) فك حرف وكذلك صامولة محور الارتكاز (د) ثم حرك مولد الكهرباء للخارج حتى يشد السير ثم اعد ربط الصواميل



الزيادة في شد السير تؤدي إلى اتلاف الرولمان بلي

كل ١٠ كم يجب فحص السير من الاستهلاك

ويكون شد السير صحيحا عندما تتحرك النقطة ( ) مسافة من ١ - ١٥ مم عندما نضغط عليها بقوة مقدارها ٩٨ نيوتن (١ كيلوجرام)

مسمى وماركة ونوعية النظام

النظام متكامل للحقن و الاشعال الالكتروني من نوع حقن مفرد (Single Point Injection S.P.I)

[illegible]

- ضغط الوقود الداخل للحاقن ١ ± ٠.٢ بار

التعليمات الواجب إتباعها عند تشخيص الأعطال وتشغيل السيارة وعمليات الخدمة للنظام

[illegible]

إلكترونى من السيارة قبل إجراء [illegible]

[illegible]

(الكونتاكت) فى موضع [illegible]


[illegible]


هام [illegible]

تحذير [illegible]

الخدمة المعتمدة لدى الشركة .

الفرامل - الإطارات





الفرامل

انحراف محسوس

وعند اكتشاف تسرب لسائل الفرامل من تحت السيارة


الإطارات

بين الإطارات بالتساوي

بمقدار ٢ رطل / البوصة المربعة

ملحوظة ... بالمواصفات المطلوبة بالتساوي للجميع

الصيانة الدورية



ليست كل عمليات الصيانة والخدمة التي تحتاجها السيارة يمكن تنفيذها لدى ورش الاصلاح العادية ، لذلك يجب دائماً الاتصال بأحد مراكز الخدمة المعتمدة من شركة النصر لصناعة السيارات حيث تتوافر لديها العمالة الماهرة والمدربة على احدث اساليب الصيانة والخدمة . كما تتوفر لديها المعدات الحديثة المختلفة وقطع الغيار الاصلية.

تعتبر الصيانة الدورية من أهم العوامل التي تضمن سلامة السيارة طوال فترة تشغيلها ، وفي نفس الوقت تعطي افضل اداء وسلاسة في التشغيل بدون أية متاعب .

وللوصول إلى هذا الغرض قامت شركة النصر لصناعة السيارات بإعداد تخطيطاً لعمليات الفحص والصيانة الواجب إجراؤها كل [illegible] كيلو متراً والتي تعرف بالصيانة الدورية ، وفيما يلي الجدول الخاص بتوصيف عمليات الصيانة الدورية .

الصيانة الدورية

[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]									
فحص واكمال مياه البطارية مع [illegible] وتشحيم [illegible] البطارية واطراف الكابلات	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
تغيير زيت المحرك مع تغيير فلتر الزيت	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[illegible]			●			●			●	
[illegible]			●			●			●	
[illegible]						●				
[illegible]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[illegible]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
فحص كامل فرملة اليد وضبط الفرملة	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

الفحوصات الدورية



لصيانة السيارة والمحافظة عليها في حالة جيدة [illegible] الدورية عبر [illegible] عمليات الصيانة الدورية كل [illegible] كيلومتر [illegible]

إلى فحص وتغيير على فترات قصيرة [illegible] لاختلاف درجة استهلاكها

كل ... كيلومتر

- كشف على مستوى زيت المحرك.
- كشف على مستوى سائل [illegible]
- كشف على مستوى مياه التبريد.

كل شهر

- كشف على ضغط [illegible] الإطارات.

كل ... كيلومتر

- كشف على مستوى مياه [illegible]

كل ٥٠٠٠ كيلومتر

- تغيير زيت المحرك.
- كشف على تمامة تيل لقم الفرامل
- كشف على حالة الوصلات [illegible] و[illegible] [illegible] [illegible] الأمامي و[illegible] الركسيون.
- كشف على حالة واستهلاك الإطارات.

كل ... كيلومتر [illegible] على الأقل كل [illegible] الفرامل.

البطارية


البطارية موضوعة بغرفة المحرك

كل [illegible] كم أو كل شهر اكشف على مستوى [illegible] البطارية وفي [illegible]
واكملة إذا لزم مستخدما الماء المقطر.

يجب ألا ينخفض مستوى السائل عن العلامة [illegible] الموضحة على البطارية
وفي [illegible] مستوى [illegible]
وفي [illegible] لكشف على مستوى السائل على [illegible]
يجب [illegible] البطارية مملوءة [illegible].

الكشافات الأمامية

1 – [illegible] الأمامي
2 – [illegible] في مستوى [illegible]
3 – [illegible]
4 – [illegible] الأمامي
5 – [illegible]
6 – [illegible]
7 – [illegible] في مستوى [illegible]
8 – [illegible] فانوس [illegible]
9 – فانوس الإشارة



تحذير [illegible] على أجهزة الكترونية مختلفة [illegible] محظور تشغيل المحرك بالبطارية غير موصلة [illegible] أو موصلة عكسيا (موجب [illegible] أرضي) وإلا سوف تحدث تلفيات بالغة

الفوانيس

الفوانيس الخلفية:

١ – لمبة الاشارة الخلفية (٢١ وات)

٢ – لمبة الاستطار الخلفية (مزدوجة ٢١/٥ وات)

٣ – لمبة الرجوع للخلف (٢١ وات).

٤ – لمبة الضباب الخلفية (٢١ وات).




ضوء الصالون

لتغيير اللمبة يتم سحب الفانوس من موضعه

ضوء غرفة الأمتعة

الفانوس مثبت بغرفة الأمتعة موضوع بالجانب الأيمن فوق الرفرف الخلفي ويضيء تلقائيا عند فتح غطاء غرفة الأمتعة



ضوء اللوحة المعدنية

فوانيس إضاءة اللوحة المعدنية موجودة بغطاء غرفة الأمتعة فوق الأكصدام ويثبت بمسمارين يمكن نزع الفانوس لتغيير اللمبة

وحدات التحكم والفيوزات



وهي موضوعة تحت ...

لأمامي، وتحتوي على

الدوائر المحمية بالفيوزات

١ - (٧,٥) أمبير) ضوء لانتظار الأمامي لأيمن وضوء لانتظار الخلفي الأيسر

(١٠ أمبير) ضوء لانتظار الأمامي الأيسر وضوء الانتظار الخلفي لأيمن وضوء كرجة لعلبة وضوء الولاعة وضوء لوحة لعدادات وضوء طفاية لسجاير

(١٥ أمبير) ضوء الشماع لعلوي لأيمن

وصيص تشغيل الأضواء

(١٥ أمبير) الولاعة ، ضوء الصالون ...

(١٠ أمبير) ضوء الشماع المنخفض لأيمن و لأيسر

أمبير) موتور مروحة لبخ

مستوى لوقود وتنبيه الاحتشامي، صبيص ...

كذلك ضغط الزيت وعرفة الأمتعة ...

١ - (٥ ٧ أمبير) ضواء لطوارئ

١١- (١٥ أمبير) لكلاكس

١٢- (١٥ أمبير) مسحات الزجاج الخلفي (احتياري)

١٤- (٣٠ أمبير) منظم أضواء ... الأمامية

١٥- (٣٠ أمبير) منظم مساحات الزجاج الخلفي (اختياري)

١٦- (٣٠ أمبير) منظم الكلاكس

يوجد في موضع مختصر

(١٠ أمبير) للتحكم في دائرة ضوء ضباب الخلفي

(٢٥ أمبير) موتور مروحة الرديتير

غرفة الأمتعة

أ) لفتحها ضع مفتاح ... ثم ... ٣٠ ... ثم عده إلى الوضع الأفقي ثانية وبالضغط على ... يفتح غطاء الغرفة

(ب) للقفل ضع مفتاح ... ثم أدره ٩٠ ... ثم أعد المفتاح إلى الوضع الأفقي ثانية ثم سحب المفتاح وبذلك يتم غلاق الغرفة

يوجد بداخل غرفة الأمتعة شنطة العدة وكوريك الرفع



من الخارج :

عند غسل السيارة يستخدم الماء البارد أو الفاتر وفي حالة استخدام خرطوم الماء يجب عدم توجيه المياه بضغط عالٍ مباشرة على السيارة . ويمكن استخدام المنظفات المخصصة للسيارات وبعدها يتم شطف السيارة جيداً وتجفيفها بقطعة من جلد الغزال .

يجب عدم غسل السيارة تحت أشعة الشمس المحرقة وخاصة في المناطق الحارة أو عندما يكون غطاء المحرك ساخناً .

كما يمكن استخدام مواد التلميع الخفيفة المحتوية على السليكون فهي تعطي لمعة وحماية لطلاء السيارة .

الشحوم أو القار الذي يوجد على جسم السيارة يمكن إزالته باستخدام قبل التجفيف بقطعة قماش مبللة بالبترول وبعد تمام الإزالة يجب تلميع الأماكن السابق تنظيفها .

في حالة توقف السيارة تحت الأشجار وتعرضت إلى مخلفات الطيور أو بعض ثمار الأشجار يجب إزالتها فوراً بالماء حتى لا تحدث تلف طلاء السيارة . وللمحافظة على سلامة الأجزاء المطاطية مثل كاوتش الأبواب وكاوتش غطاء المحرك وكاوتش غطاء غرفة الأمتعة يستخدم شحم السليكون الذي يمنع تكون صرير الأبواب وخاصة في المناطق الباردة .

العناية بالسيارة



من الداخل

لتنظيف المقاعد المغطاة بالجلد يستخدم إسفنجة وصابون مخفف جيداً ثم تُجفف بعد التنظيف وتجفف مستخدماً قطعة من جلد الغزال.

لتنظيف الأرضية من داخل السيارة إستخدم مكنسة كهربائية. لإزالة بقع الشحم إذا أصبحت الفرش بالداخل، يستخدم نوع جيد من مزيل البقع ثم إستخدم الفرشاة في التنظيف واتركه يجف ثم أعد تمشيطه.

يتم تنظيف بقع السقف المصنوع من الألياف باستخدام قطعة قماش مبللة بالبترول.

يتم تنظيف التوسيدات المصنوعة من القماش باستخدام إسفنجة وصابون مخفف جيداً.

لتنظيف الزجاج (البرابريز) الخلفي المزود بسخان لإزالة الضباب يجب المسح مع عناية فائقة بدقة متناهية حتى لا تتلف الوصلات مما يؤدي إلى تعطل التسخين.


لحماية السيارة أثناء تخزينها



في حالة ترك السيارة بدون استخدام لفترات طويلة يرجى ما يلي

- طلاء جسم السيارة بالشمع السليكوني للحد مع طلاء الأجزاء المعدنية اللامعة بالطلاء المناسب وبعد جفافه تغطية الأجزاء بقماشة
- يجب تجريب السيارة بمكان مغطى جاف وجيد التهوية
- تأكد من إرتخاء ذراع فرامل اليد .
- يجب عدم ترك أي نوع من كهربائية متصلة مع ضرورة نزع مفتاح الاشتعال
- نزع المساحات مع تغطية ريش المساحات بورقة لف
- اترك زجاج الأبواب مفتوحاً جزئياً .
- يجب تغطية السيارة مع عدم استخدام الأغطية المصنوعة من البلاستيك
- الكشف على ضغوط نفخ الإطارات بصفة دورية من وقت لآخر
- الكشف على حالة شحن البطارية كل ستة أشهر وفي حالة الضرورة يوضع البطارية تحت الشحن البطيء مدة ٢٤ ساعة
- يجب عدم تفريغ دورة التبريد .

لسحب السيارة






لسحب السيارة يجب أن تثبت الحبل بالحلقات الأمامية السفلية (أ)


أو بالحلقات الخلفية السفلية (ب)

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية



نقل الحركة - الفرامل



SL ١٦٠٠ LE ، SL.S ١٤٠٠ LE

التشغيل: هيدروليكية ذات تصميم ونوع ... من الأمامية مستقلة على ... وسرعو ... ومرونة ...

مع عامل اليد: ميكانيكية تعمل على العجلات الخلفية

التعليق

الأمامي: مستقل ذو دعامات ونوع متأرجحة وروادع ورتجاج ونابضات حلزونية وعمدة اتزان تعمل لرد الفعل كما يحتوي على وصلات ذاتية التشحيم

الخلفي: ذو محور ثابت ... مجسم ذو سعة أربعة عواميد وعارضة ووصلات مرنة، ونابضات حلزونية وروادع ارتجاج

التوجيه (الدركسيون)

الطراز: ذات الجريدة و ... و ... توجيه مماثلة لكل عجلة مع وصلات ذاتية التشحيم للطراز S ١٤... مزود بجهاز مساعدة عزم (Power Steering) للطرازي SL ١٤٠٠ ، SL ١٦٠٠

عامود الدركسيون: يتكون من قطعتين ووصلات مفصلية

عدد لفات عجلة القيادة: ٣ ٤

طول مشوار الجريدة: ١٣٦ ± ١ مم

قطر الدوران: ١٠,٦ متر

زاوية الكامبر ... ٣٠

زاوية الكاستر ... ٣٠

... ٨ ... ١ مم

العجل والإطارات

مقاس العجلة: 13H 1 × 5 J

مقاس الإطارات ...... 165 SR 13

الدائرة الكهربية (نظام ١٢ فولت)

مولد التيار: ذو ... (٥٥ أمبير)

البطارية: سعة ... أمبير ساعة ... ساعة تفريغ ، معدل التفريغ ... عند درجة حرارة ١٨ م تحت الصفر هو ١٨٥ أمبير.

بادئ الحركة (المارش): ...

القدرة: (E95, ... ١ كيلووات

ضغط الهواء بالإطارات

عند الأحمال المتوسطة

الأمامية: ١,٨ كجم / سم٢ (٢٦ رطل/ البوصة المربعة)

الخلفية: ٢,٠ كجم / سم٢ (٢٩ رطل/ البوصة المربعة)

عند الحمل الكامل

الأمامية: ١,٨ كجم / سم٢ (٢٦ رطل/ البوصة المربعة)

الخلفية: ٢,٢ كجم / سم٢ (٣٢ رطل/ البوصة المربعة)


الأداء (السرعات - المرتفعات) الأبعاد


الأداء السرعات القصوى ... الوزن ... الكاملة بحمولة بعد فترة تحمي

السرعات (كم/ساعة)	١٤٠٠		١٦٠٠
الأول	٤٥	....	٤٦
الثاني	٧٧	....	٧٨
الثالث	١٢٤	....	١٣٦
الرابع	١٤٧	....	١٦٠
الخامس	١٦٠	....	١٦٥
خلفي			

المرتفعات (٪)	١٤٠٠		١٦٠٠
الأول	٣٦	....	٣٩
الثاني	١٩	....	٢٢
الثالث	١٠	....	١٤
الرابع	٧	....	١٠
الخامس	٥,٥	....	٧
خلفي	[illegible]		[illegible]


الأبعاد (بالمليمتر)





حجم غرفة الأمتعة (٤٠٠) ديسيمتر مكعب

وزن السيارة وهي فارغة	[illegible]	[illegible]
حمولة السيارة (خمسة أشخاص + كجم سعة)	٩٤٠	٩٥
وزن السيارة وهي محملة بالكامل	٤٦٥	[illegible]
	١٤٠٦	٤

السعات	لتر	كجم
الوقود	٥	-
(يشمل مسخن قدره)	٧	-
نظام التبريد	٧.٤	-
زيت المحرك (يشمل الفلتر)	٤.٤	٣.٦٥
(SAE 40) 15W 50 20 W 40 20 W 50		
زيت صندوق التروس SAE 90	١.٨	١.٦٤
زيت محور خلفي SAE 90 EP	١.٢	١.١
زيت مجموعة القيادة	١.٥	١.٣٥
سائل الفرامل	٣٣	-
ماء غسيل البرابريز الأمامي	٢	-
زيت الباور ستيرنج (زيت هيدروليك DEXPRON II) (لطرازي ١٤٠٠ SL ، ١٦٠٠ SL)	٩٥	٨٥

الموزعون المعتمدون

١) القاهرة

٢) الجيزة

الموزعون المعتمدون

٣) الشرقية

الشركة	العنوان	التليفون
• شركة الكفراوى لتجارة السيارات	٣٦ ش العلاء - الزقازيق	٠٥٥/٢٣٤٣٣٧٧

٤) الاسكندرية

الشركة	العنوان	التليفون
• شركة الاسكندرية لخدمة وصيانة السيارات	المنطقة الصناعية - محرم بك شارع المشية الجديدة بجوار إدارة المرور	٠٣/٣٦٠٨٨٣٤-٣٦٠٨٨٣٣
• شركة شرين كار	٥١ شارع محمد العرفى - سيدى بشر	٠٣/٥٥٦٢٤٧١

٥) كفر الشيخ

الشركة	العنوان	التليفون
• شركة نيو شرين كار	دسوق - كفر الشيخ	٠٤٧/٥٦٢٧٨٥

٦) الغربية

الشركة	العنوان	التليفون
• شركة الكموني للآلات الزراعية والسيارات (دكتور صلاح الكموني)	أمام بنك ناصر - المحلة الكبرى	٠٤٣/٢٢٣٦٤٥٢-٢٢٣٦٥٠٣
• شركة الكموني للآلات الزراعية والسيارات (دكتور صلاح الكموني)	شارع الجيش - خلف فيلا ميشو عمارة الأورمان - طنطا	٠٤٠/٣٣٤٤٤٧٧

٧) الدقهلية

الشركة	العنوان	التليفون
• شركة الكموني للآلات الزراعية والسيارات (دكتور صلاح الكموني)	٤ شارع على العمرى - الخشبية بجوار سور المحطة - المنصورة	٠٥٠/٢٢٣٤٢٩٠

محطات الخدمة المعتمدة

١) القاهرة

• شركة النصر لصناعة السيارات (محطة الخدمة النموذجية)	٤ ش الليباري - شبرا	٠٢/٢٢٥٢٦٣٧
• شركة مصريات	٤ طريق النصر - مدينة نصر	٠٢/٢٧١٥٧١٠-٢٧١٥٧٠٦
• شركة المهندس الوطنية (مهندسكار)	الكيلو ٢١ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي	٠٢/٣٨٣٣٦٩٢-٣٨٣٣٦٤٩
• شركة مصر لتجارة السيارات	١٢ شارع عبد الخالق ثروت	٠٢/٥٧٥٨١١٦ - ٥٧٤٦٠٠٧
• شركة يوسف موتورز	٥٩ مدينة الاعلام خلف مسرح البالون	٠٢/٣٠٤٣١٧٧ - ٣٤٤١٠٠٠
• المركز الدولي للتسويق والتجارة	٣٤ شارع فرخندة حسن حالة الشرطة - البساتين	٠٢/٧٠٣٠٥٩٥

محطات الخدمة المعتمدة

٢) الجيزة

* مركز خدمة مصباح لصيانة السيارات	٧ شارع السودان - الكيت كات	٠٢/٣١٤١٣٢٠

٣) الاسكندرية

* شركة الاسكندرية لخدمة وصيانة السيارات	المنطقة الصناعية- محرم بك	٠٣/٣٦٠٨٨٣٤-٣٦٠٨٨٣٣
	شارع المشية الجديدة بجوار إدارة المرور	

٤) الشرقية

* مركز البدوى لخدمة وصيانة السيارات	أبو كبير - طريق أبو حماد	٠٥٥/٣٥٠٦٨٣٤

محطات الخدمة المعتمدة

٥) الغربية

* شركة الولاء لتجارة السيارات	طنطا - الطريق السريع	٠٤٠/٢٣٣٦٠١٦
	٢٤ شارع عثمان بن عفان	
* مركز خدمة الموافى للسيارات	منية سمنود - طريق المنصورة - أجا	٠٥٠/٢٢٥٩٥٦٦
	(الدقهلية - دمياط - بور سعيد)	

٦) أسيوط

* شركة أسيوط لإصلاح المركبات	طريق منقباد بجوار مرور أسيوط	٠٨٨/٢٧٠٢١١

٧) سوهاج

* الشركة العالمية لصناعة هياكل السيارات	حى الكوثر - المنطقة الصناعية	٠٩٣/٢٢٨٠٠٩١ - ٢٢٨٠٠٣٣
	شارع ٩ الكريم	